



СИБИРСКИЙ
АРСЕНАЛ



GSM СИГНАЛИЗАТОР
Express GSM
версия 1



EAC

Декларация о соответствии
ТС N RU Д-РУ.МЕ83.В.00105



GSM СИГНАЛИЗАТОР
EXPRESS GSM
версия 1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

САПО.425152.030РП

Сигнализатор, предназначен для обнаружения движения человека внутри охраняемой зоны (например, комнаты). При определении нарушения он посылает SMS текстом «Тревога» и звонит на Ваш сотовый телефон.

EXPRESS GSM версия 1



Купите новую SIM-карту.
Желательно использовать
SIM карту стандарта M2M.



Отключите запрос PIN-кода,
все услуги и сервисы (осо-
бенно «Быстрый запуск»!).
При необходимости свя-
житесь с оператором сото-
вой связи для их отклю-
чения.



ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ



EXPRESS GSM версия 1



Убедитесь, что в памяти SIM-карты отсутствуют записи SMS.



Баланс SIM-карты должен быть положительным.



ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ



EXPRESS GSM версия 1



Откройте крышку сигнализатора.



Установите SIM-карту в держатель до упора, контактами к держателю и срезом, как показано на рисунке.



ПОДГОТОВКА СИГНАЛИЗАТОРА



EXPRESS GSM

версия 1



Включите питание сигнализатора - извлеките защитную пластину, размыкающую контакт батареи питания.

▼

Дождитесь звукового сигнала - питание включено.

▼

НАСТРОЙКА



EXPRESS GSM версия 1


Дождитесь трех звуковых сигналов. SIM-карта зарегистрировалась в сети. Сигнализатор готов к настройке.



Добавьте основной номер оповещения - позвоните на сигнализатор со своего телефона.



НАСТРОЙКА



EXPRESS GSM версия 1



Сигнализатор издаст звуковой сигнал и сбросит вызов. Основной номер оповещения добавлен.



Позвоните на номер сигнализатора с телефонов, на которые хотите получать оповещение от тревоге. После каждого звонка дождитесь звукового сигнала. Всего можно добавить 5 дополнительных номеров оповещения.



НАСТРОЙКА




EXPRESS GSM

версия 1

НАСТРОЙКА


ВНИМАНИЕ!

В течение 40 секунд сигнализатор ожидает входящие звонки и запросы от брелоков и сирены. Каждое действие продлевает ожидание еще на 40 секунд. Если Вы не успели выполнить все действия, установите защитную пластину в контакт батареи питания и подождите 2 минуты, снова включите питание, дождитесь 3-х звуковых сигналов и продолжите настройку.



 40 сек.

если > 40 сек.



EXPRESS GSM

версия 1


Дождитесь на телефон SMS с настройками. Сигнализатор готов к установке.



Закройте крышку сигнализатора.




НАСТРОЙКА



номер телефона
сигнализатора


Ваш номер
телефона

добавленный брелок



EXPRESS GSM

версия 1

Поставьте сигнализатор на охрану. Нажмите на 1-2 секунды на брелоке кнопку . Брелок мигнет желтым, потом красным. Сигнализатор в течение 40 секунд будет издавать звуковые сигналы.



За это время выйдите из комнаты и закройте дверь.



ПРОВЕРКА



EXPRESS GSM

версия 1


Дождитесь SMS о постановке на охрану.



Подождите 2-3 минуты. Войдите в охраняемое помещение.



ПРОВЕРКА



EXPRESS GSM версия 1



Дождитесь SMS о тревоге и звонка.



Примите вызов.



ПРОВЕРКА



EXPRESS GSM

версия 1



Позвоните на номер сигнализатора.



Дождитесь SMS о снятии с охраны.



ПРОВЕРКА



EXPRESS GSM



версия 1

Сигнализатор будет автоматически присылать на ваш телефон SMS с балансом SIM карты. По умолчанию — раз в неделю.

Запросить баланс можно, когда сигнализатор снят с охраны, нажав кнопку * на брелоке. Своевременно пополняйте баланс.



ЗАПРОС БАЛАНСА



EXPRESS GSM

версия 1

Выберите для сигнализатора место, где проникнуть в помещение проще: рядом с окнами, напротив входной двери и т.д.



Сигнализатор определяет нарушителя на расстоянии до 10 м.



В зоне контроля не должно быть стеллажей, мебели, растений. Они создают «мертвые зоны», через которые можно проникнуть незамеченным.



УСТАНОВКА



EXPRESS GSM

версия 1


В зоне контроля не должны находиться домашние животные, птицы. Они вызывают ложные срабатывания.



Установите сигнализатор на стене на двухсторонний скотч или на кронштейн. Высота установки — 2 м.



УСТАНОВКА





EXPRESS GSM

версия 1


Не устанавливайте сигнализатор рядом с кондиционером, радиатором отопления, камином, печью и т.п.

УСТАНОВКА



EXPRESS GSM

версия 1


Нажмите на брелоке кнопку  на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, красным. Сигнализатор издаст звуковой сигнал.



Выйдите из помещения. Дождитесь SMS о поставке на охрану.




ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ



EXPRESS GSM

версия 1

Не входя в охраняемое помещение, нажмите на брелоке кнопку  на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, зеленым. Сигнализатор издаст двойной звуковой сигнал.



Дождитесь SMS о снятии с охраны. Войдите в помещение.





СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

1-2 сек.



желтый зеленый





EXPRESS GSM

версия 1

СБРОС НАСТРОЕК

Если Вы хотите удалить все имеющиеся в памяти сигнализатора номера для оповещения, брелоки, сирену и вернуться к заводским настройкам, то необходимо провести процедуру сброса: установите защитную пластину в контакт батареи питания, подождите 2 минуты и снова включите питание. Не позднее, чем через 2 секунды после звукового сигнала, нажмите кнопку «R» и удерживайте её до одиночного звукового сигнала, потом кнопку можно отпустить. Дождитесь тройного звукового сигнала. Сброс завершен, добавленные ранее номера телефонов оповещения, брелоки и сирена удалены. Дождитесь трёх звуковых сигналов – сигнализатор готов к новой настройке!



НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
GSM сигнализатор EXPRESS GSM версия 1	1
Батарея питания * CR123A Lithium 3 В	1
Защитная пластина	1
Брелок БН-Р2-33 (в комплекте с установленной батареей питания* CR2032)	1**
Винт-саморез 3х6	1
Кронштейн (основание)	1
Держатель (ответная часть кронштейна)	1
Скотч двухсторонний 30х25 мм	1
Руководство пользователя	1

* - комплектуются тестовыми батареями питания;

** - при необходимости приобретите дополнительные брелоки.

ПАСПОРТ

Мы с Вами выполнили основную настройку. На сайте: www.express-gsm.ru содержится полная информация по работе и настройкам сигнализатора (руководство по эксплуатации САПО.425152.030РЭ), если Вы хотите изучить его более подробно, то ознакомьтесь с содержанием этого руководства.

Обращаем Ваше внимание, что имеется возможность настройки сигнализатора через специальные программы, которые выложены на этом сайте. Эти программы создают комфортные условия для настройки сигнализатора, как на компьютере, так и через смартфоны и планшеты с операционными системами Android и iOS.

ПАСПОРТ

Штамп ОТК

Дата выпуска:

Дата продажи:

Название
торгующей организации:

МП

Предприятие располагает большой сетью фирменных магазинов и филиалов по всей стране, где Вы всегда можете получить консультацию и приобрести любые компоненты различных устройств и систем безопасности.

Вы можете задать нам вопросы по тел: 8-800-250-53-33 (многоканальный) или на сайте www.arsenal-npo.ru.

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

GSM сигнализатор EXPRESS GSM™ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

НПО «Сибирский Арсенал»

630073 Г. Новосибирск
мкр. Горский, 8а
тел.: 8-800-250-53-33
e-mail: info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-npo.ru